


INSTRUKCJA OBSŁUGI wideodomofonu


Kamera zewnętrzna
Instrukcja użytkowania


1. PRZEGLĄD















2. SCHEMAT PODŁĄCZENIA


①	Osłona
②	Dioda podczerwieni
③	Kamera
④	Głośnik
⑤	Przycisk połączenia
⑥	Mikrofon
⑦	Gniazdo montażu
⑧	Regulator głośności
⑨	Port systemowy




3. SPECYFIKACJA PRODUKTU

Czujnik kamery	1/4;1/3 całowa kamera pinhole CCD/CMOS
Kąt widzenia	60º /(120º)
Rozdzielczość	420/480/600/700/800 TV Lines
Dioda night-vision	Dioda podczerwienie (60º)
Zużycie energii	Maks. 150mA
Zasilanie	Zasilany jednostką zewnętrzną
Temperatura pracy	-40~+50ºC
Instalacja	Nad- lub podtynkowa

4. SCHEMAT INSTALACJI






ⓐ Styk bezprądowy

Metoda otwierania drzwi działa w systemie styków normalnie otwartych.
Znaczy to, że w normalnym stanie styk bezprądowy (oznaczony jako ⓐ) jest otwarty więc zamek jest zablokowany. Jeśli przycisk odblokowania zostanie naciśnięty styk bezprądowy zmienia się na zamknięty, a zamek zostaje zwolniony.

Jak zwiększyć głośność?

Z tyłu jednostki zewnętrznej znajdziesz regulator (Oznaczony jako ⓑ), którym dostosujesz poziom głośności. Przekręć regulator za pomocą śrubokręta, by zmniejszyć/zwiększyć głośność.

5. INSTALACJA JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ



UWAGA:

- Unikaj instalacji urządzenia w miejscach silnego pola magnetycznego np. w pobliżu źródła prądu zmiennego
- Urządzenie powinno być podłączone przez specjalistę
- Unikaj silnych wstrząsów i uderzeń urządzeniem, by uniknąć uszkodzeń wewnętrznych komponentów
- Nie wystawiaj urządzenie na działanie silnego światła i promieni słonecznych
- Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie warunków atmosferycznych (bezpośredniego słońca i deszczu, wysokiej temperatury, wilgotności, pyłów i czynników chemicznych).
- Wybierz miejsce instalacji tak, by kamera znajdowała się na poziomie wzorku użytkownika
- Odetnij dopływ prądu przed instalacją.
- Trzymaj w odległości większej niż 30 cm od źródła zasilania prądu zmiennego, by uniknąć zakłóceń.
- Trzymaj z dala od wody i pola magnetycznego.